H8S/2633 ボードコンピュータ 取扱説明書 初版 0 2 . 6 . 6

第 12 版 11.04.26 第**2**リニューアル初版 第 13 版 12.03.01 YH2633R-1 **発売開始**

□YH2633-1
■YH2633R-1

有限会社イエローソフト

~~~YH2633-1/YH2633R-1 第2リニューアル版のお知らせ!!~~~

2011 年 4 月 26 日出荷分より、リセットICの製造中止(詳しくは<u>「リセットICについて」</u>を参照)に伴い基板レイアウトおよび実装部品の変更が行われました。これによる機能、性能上の変更やコネクタ、穴位置などの変更はありませんので従来と同様にご使用頂けます。そしてアナログVCCとGNDを独立した端子より供給できるように変更されまた。詳しくはピン配置のCN2を参照してください。

また、YH2633R-1(5V 専用)が追加されました。これは YH2633-1 とソフト、ハード(電圧レベルは 5V) 共に互換性があり、CPUを H8S/2633R に変更することで、3.3V レギュレーターを省略したコストダウンしたモデルです。

H8S/2633、H8S/2633R特徵

内部32ビット構成/外部8、16ビットシングルチップCISCマイクロコンピュータ

CPU	H8/300およびH8/300H上位互換H8S/2000CPU
	汎用レジスタ 16ビット×16本(8, 16, 32レジスタとしても使用可)
	最大動作周波数:25MHz、 加減算:40ns、乗算、積和演算:160ns
メモリ	フラッシュROM 256Kバイト 、RAM 16Kバイト内蔵
A/Dコンバータ	10ビット分解能×16、サンプル&ホールド付き
D/Aコンバータ	8 ビット分解能× 4
Ⅰ / 〇 ポート	入出力端子 73本、入力端子 16本
他	割込みコントローラ、バスコントローラ、DMAコントローラ、データトランスファ
	コントローラ、16ビットタイマ×6、プログラマブルパルスジェネレータ、8ビッ
	トタイマ×4、ウオッチドッグタイマ×2、14ビットPWMタイマ×4、シリアル
	コミュニュケーションインターフェイス×5、サブクロック発振器内蔵

CPUボード構成

CPU	HD64F2633/HD64F2633R	24. 576MHz
サブクロック	32. 768KHz	
ROM	内蔵フラッシュROM 256Kバイト	動作モードから書き込みモードへの移行は通
		電したままトグルスイッチの操作 1 回で可能。
RAM	内蔵RAM 16Kバイト	8 ビットバスバックアップのための外部電源
	外部RAM128Kバイト搭載	端子付き。
	YH2633-1 uPD431000AGW-A10	外部RAMディスイネーブル機能付き。(シン
	YH2633R-1 IS62C1024AL-35QLI	グルチップ動作時バスライン切離し)
RS-232C ポート	(レベルインターフェィスIC付き) 2ch	シリアルリモートデバッカ使用時も他のRS-
	SCIO,2使用。	232C 1chをユーザー使用可能。
A/D	10ビット分解能16ch	内蔵A/D用電源、リファレンスにオンボード
		ノイズフィルタ搭載。
電源	5 V ± 5 % 1 0 0 m A 以上が必要。	CPUコア動作電圧3.3Vは基板実装済みの
		3端子電源にて5Vから3.3Vを作成して供
		給されます (YH2633-1のみ)。
		オンボード電源ノイズフィルタ搭載。
I / O	ポートなどのHレベル電圧を3.3V(VS	3.3 Vの場合、メーカー保証からはずれます
	W)または5Vに選択できます。	のでご注意下さい。(詳細後述)
基板サイズ	79×87×12mm (高さ)	

ROM, RAMメモリアドレス表

メモリ種類	メモリマップ
内蔵フラッシュROM	000000H-03FFFFH
内蔵RAM	FFB000H-FFEFBFH
外部RAM	200000H-21FFFFH

ピン配置

●CN2 2.54mmピッチ 2列×20=40ピン ピンヘッダは実装されておりません。

1	★AVCC(出荷時NC)	2	★AGND(出荷時NC)
3	NC	4	_RES591
5	P91/AN9	6	P90/AN8
7	P47/AN7/DA1	8	P46/AN6/DA0
9	P45/AN5	10	P 4 4 / A N 4
1 1	P43/AN3	1 2	P 4 2 / A N 2
1 3	P41/AN1	1 4	P40/AN0
1 5	PF0/_BREQ/_IRQ2	1 6	PF1/_BACK/BUZZ
17	PF2/_LCAS/_WAIT/_	18	PF3/_LWR/_ADTRG/_
	BREQO		IRQ3
19	☆PF4/_HWR	2 0	☆PF5/_RD
2 1	PF6/_AS/_LCAS	2 2	P F 7 / Φ
2 3	FWE	2 4	_STBY
2 5	NM I	2 6	_RES
2 7	WDTOVF	28	PG4/_CS0
2 9	☆PG3/_CS1	3 0	PG2/_CS2
3 1	PG1/_CS3/_OE/_IRQ	3 2	PGO/_CAS/_IRQ6
	7		
3 3	P37/TXD4	3 4	P36/RXD4
3 5	P35/SCK1/SCK4/SCL	3 6	P34/RXD1/SDA0
	0/_IRQ5		
3 7	P33/TXD1/SCL1	3 8	P32/SCK0/SDA1/_IR
			Q 4
3 9	VSW(YH2633-1), VCC(YH2633R-1)	4 0	GND

[☆] 印は基板搭載RAMを使用するとき、制御信号として使用します。その場合、ユーザーが汎用ポートとして使用することはできません。

[★] これらの端子は出荷状態ではNC(未接続)です。これらの端子をAVCCとAGNDとして使用するには、 JP5の1-3、2-4をジャンパーで接続し、R15とR16を取り外してください。ただし、AGNDはCP UのAGND(119番ピン)のそばでデジタルGNDと一点で接続されています。

●CN3 2.54mm ピッチ 2列×25=50ピン ピンヘッダは実装されておりません。

1	NC(ノーコネクション)	2	%PD7/D15
3	※PD6/D14	4	※PD5/D13
5	<pre>%PD4/D12</pre>	6	※PD3/D11
7	<pre>%PD2/D10</pre>	8	<pre>※PD1/D9</pre>
9	<pre>※PD0/D8</pre>	10	PE7/D7
1 1	PE6/D6	1 2	PE5/D5
13	PE4/D4	1 4	PE3/D3
15	PE2/D2	16	PE1/D1
17	PE0/D0	18	P17/P015/TIOCB2/P
			WM3/TCLKD
19	P16/P014/TIOCA2/P	2 0	P15/P013/TIOCB1/T
	WM 2 /_ I RQ 1		CLKC
2 1	P14/P012/TIOCA1/_	2 2	P13/P011/TIOCD0/T
	IRQO		CLKB/A23
2 3	P12/P010/TIOCC0/T	2 4	P11/P09/TIOCB0/_D
	C L K A / A 2 2		ACK1/A21
2 5	P10/P08/TIOCA0/_D	2 6	PA3/A19/SCK2
	ACK0/A20		
2 7	☆PA2/A18/RXD2	2 8	☆PA1/A17/TXD2
2 9	※PA0/A16	3 0	<pre>%PB7/A15/TIOCB5</pre>
3 1	<pre>%PB6/A14/TIOCA5</pre>	3 2	<pre>%PB5/A13/TIOCB4</pre>
3 3	<pre>%PB4/A12/TIOCA4</pre>	3 4	<pre>%PB3/A11/TIOCD3</pre>
3 5	<pre>%PB2/A10/TIOCC3</pre>	3 6	<pre>%PB1/A9/TIOCB3</pre>
3 7	<pre>%PB0/A8/TIOCA3</pre>	3 8	<pre>%PC7/A7/PWM1</pre>
3 9	<pre>%PC6/A6/PWM0</pre>	4 0	※PC5/A5
4 1	% P C 4 ∕ A 4	4 2	※PC3/A3
4 3	% P C 2 ∕ A 2	4 4	%PC1/A1
4 5	<pre>※PC0/A0</pre>	4 6	MD2
4 7	MD1	4 8	MD0
4 9	VSW(YH2633-1), VCC(YH2633R-1)	50	GND

☆印はTXD2、RXD2としてRS-232Cレベル変換ICμPD4721に接続されています。 ※印は基板搭載RAM使用時、アドレスバス、データバスとして使用します。その場合、ユーザーが入出力ポート として使用することはできません。

●CN7 2.54mm ピッチ 2列×8=16ピン ピンヘッダは実装されておりません。

1	P77/TXD3	2	P76/RXD3
3	P75/TMO3/SCK3	4	P74/TMO2/_MRES
5	P73/TMO1/_TEND1/_	6	P72/TMO0/_TEND0/_
	C S 7		CS6/SYNCI
7	P71/TMRI23/TMCI23	8	P70/TMRI01/TMCI01
	/_DREQ1/_CS5		/_DREQ0/_CS4
9	P97/AN15/DA3	10	P96/AN14/DA2
1 1	P95/AN13	1 2	P94/AN12
1 3	P93/AN11	1 4	P92/AN10
1 5	VSW(YH2633-1), VCC(YH2633R-1)	16	GND

● CN4 電源

1	VCC (+5V)
2	GND

基板搭載アングルピンヘッダ IL-G-2P-S3L2-SA (JAE 日本航空電子) 対応ソケットハウジング IL-G-2S-S3C2-SA (JAE 日本航空電子) 対応ソケットコンタクト IL-G-C2-SC (JAE 日本航空電子) コンタクト IL-G-C2-SC (JAE 日本航空電子) 電源はリプル、ノイズのない $5V\pm5\%$ 100mA以上の電源を使用して下さい。

●CN5 RS-232C-2

フラッシュROM書き込み時などに使用するポートです。

1	TXDS2
2	N. C
3	RXDS2
4	N. C
5	GND
6	VSW

基板搭載アングルピンヘッダ IL-G-6P-S3L2-SA (JAE 日本航空電子) 対応ソケットハウジング IL-G-6S-S3C2-SA (JAE 日本航空電子) 対応ソケットコンタクト IL-G-C2-SC (JAE 日本航空電子) コンタクトIL-G-C2-SCは使用ピン数必要です。

●CN6 RS-232C-0

ユーザーが自由に使用できる汎用RS232Cポートです。


1	TXDSO
2	N. C
3	RXDS0
4	N. C
5	GND
6	VSW

基板搭載アングルピンヘッダ IL-G-6P-S3L2-SA (JAE 日本航空電子) 対応ソケットハウジング IL-G-6S-S3C2-SA (JAE 日本航空電子) 対応ソケットコンタクト IL-G-C2-SC (JAE 日本航空電子) コンタクトIL-G-C2-SCは使用ピン数必要です。

●CN1 バッテリーバックアップ電源

1	+3.0~3.6V
2	GND

基板搭載ピンヘッダB2B-EH-A(JST 日本圧着端子)対応ソケットハウジングEHR-2(JST 日本圧着端子)対応ソケットコンタクトSEH-001T-P0.6(JST 日本圧着端子)コンタクトSEH-001T-P0.6は2個必要です。



外部 RAM 使用、不使用選択ピン

動作モード選択

H8S/2633の動作モードの選択はデイップスイッチSW1の切り替えで行います。各端子はプルアップされていますので、ONで "0"、OFFで "1"になります。

SW1番号 接続されているピン名称

1	MDO
2	M D 1
3	MD2
4	FWE

MDO~3のレベルで動作モードを選択できます。FWE端子はフラッシュROM書き換えイネーブル端子です。ONで書き換え不可、OFFで書き換え可能です。

●SW1設定例

製品組み込み時(フラッシュROM書き換えを行わない。誤ってフラッシュROM書き換わりを防止)

SW1	1	2	3	4	JP1 外部RAM選択
モード6	ON	OFF	OFF	ON	1、2ショート(1M使用)
モード7	OFF	OFF	OFF	ON	5、6ショート(外部RAM不使用)

デバック時 (開発中、フラッシュROM書き換えを行う)

SW1	1	2	3	4	JP1 外部RAM選択
モード6	ON	OFF	OFF	OFF	1、2ショート(1M使用。出荷時設定)
モードフ	OFF	OFF	OFF	OFF	5、6ショート(外部RAM不使用)

例えば内蔵ROM有効、外部RAMを使用しての拡張16Mバイトモード動作はモード6です。外部RAMを使用せず、シングルチップアドバンストモードで動作させる場合、モード7です。この時はJP1の5,6ピンをショートし、外部RAM不使用にして下さい。

H8S/2633はモード4, 5, 6, 7で動作しますが、4と5は外部にROMを付けるモードです。

フラッシュROMの書き込み

- 1. デイップスイッチSW1の3、4番 MD2, FWE信号をOFFにして下さい。RS-232Cケーブルは CN5 SIO1に接続。
- 2. トグルスイッチSW2を基板端面から見て右に倒す。この1動作でFWE=1、MD2=0になります。
- 3. 赤色LEDが点灯することを確認。
- 4. 書き込みソフトウエアを動作させ書き込み。
- 5. 書き込みが終了したらトグルスイッチSW2を左に倒す。LED消灯。
- 6. リセットスイッチを押すと、SW1で指定されている動作モードで動作開始。あらかじめSW1の3, 4が OFF であれば、書き込みから動作までSW1を操作する必要はありません。

フラッシュROM書き込みプロテクト

デバックを終了し、これ以上の書き込みを行わない場合、SW1の4番をON=FWE=0にしてトグルスイッチの位置によらず書き込み不可の状態にして下さい。

フラッシュROM書き換え回数

フラッシュROMの書き換えは100回までと規定されていますが、これは書き換え回数が多いほどROMのデータ保持期間が短縮されるためで、短期間の保持を目的とした書き換えは100回以上可能です。ROMを書き換えてデバックする場合、100回を超えたものはデバックでは使用しても、市場に出さないということで書き換わりの危険を回避できます。

3. 3V動作(YH2633-1のみ、YH2633R-1は5V専用です)

H8S2633のCPU内部は3.3V動作なのですが、外部端子(ポート、アドレスバス、データバス、A/Dリファレンス、他)は3.3V動作、5V動作を選択できる構造となっています。仮に外部端子を5Vに設定した場合、本ボードは電源5V,外部端子5Vとあたかも通常の5V動作CPUのように振舞うことが可能です。切り替えはJP2で行います。

●5V入出力 JP2のショートピン2, 3をショートして下さい。(出荷時設定)

●3. 3V入出力 JP2のショートピン1, 2をショートして下さい。

●JP2の設定 (YH2633-1 のみ、YH2633R-1は未実装)

5V動作時

3.3V JP2 5V 3.3V JP2 77 7

3. 3V動作時

5V 各CN2, 3, 5, 6, 7に出力されるVSW電圧も上記設定で3. 3Vまたは5Vに変化します。3. 3Vを

選択した場合、基板内部の3端子電源から供給されますので、最大総合負荷電流は50mA╱20℃(基板周囲温度)が限界です。5∨の場合は電源からそのまま供給されますので、この限りではありません。

外部端子を3.3Vに設定した場合、リセット検出電圧の切り替えが必要です。本基板ではリセット検出電圧が5V動作時:

4.5V、3.3V動作時:2.5V程度に設定されています。具体的には

●5V動作時 JP3のショートピン 2,3をショートして下さい。(出荷時設定)

●3. 3V動作時 JP3のショートピン 1, 2をショートして下さい。

●JP3の設定 (YH2633-1 のみ、YH2633R-1は未実装)



(基板上シルクに番号は無いので注意して下さい、JP3 シルクはあります)

外部端子設定5Vまたは3.3V、いずれの場合もCN4から供給する電源は5V単一で供給して下さい。CN4の電源を3.3Vにしての動作は不可能です。

外部端子設定3. 3V動作時、外部RAMバックアップ動作は禁止となります。また、A/D、D/A変換器は Avcc、Vref=3. 3V 固定となります。

重要!! 外部端子3. 3V動作時制限

本基板はCPUに25MHz動作品を使用していますので、外部端子電圧3.3V設定はメーカーの保証外となります。また SRAM も 3.3V 動作は規格外になります。(マージンの範囲で動作する)ですので、外部端子3.3V動作を厳格に保証しなければならない用途には以下の3点についてお客様側でご検討願います。

- 1. H8S2633F16(16MHz動作品)を使用する。
- 2. クロック16MHzまでとする。
- 3. SRAMを使用しない設定にする

バッテリーバックアップ

本基板は1Mビット外部RAMのバッテリーバックアップが可能です。コネクタCN1に3.0~3.6Vの電池を接続して下さい。バックアップ期間は使用温度、搭載RAMの種類、電池の種類、容量により異なります。必要な期間に応じて、ユーザー様にてご検討下さい。外部端子設定3.3V動作時はバックアップ動作は禁止です。

A18(アドレス18)使用時のご注意

本基板はフラッシュメモリ書き込みのために、CPU端子TXD2、RXD2を使用しています。RXD2端子はA18端子と同一端子です。基板搭載メモリ使用時には問題ありませんが、お客様が外部メモリ等増設にともないA18を使用したい場合、端子がRXD2としてRS232Cレベル変換器ICμPD4721の出力と接続されていることが問題になる場合があります。

そこで、A18端子を使用される場合、新設のDIP-SW5を操作して下さい。

- 1. フラッシュROM書き込み時、DIP-SW5をONにする。(SW上部の黒丸が見える状態:出荷時設定)
- 2. A18使用時、DIP-SW5をOFFにする。(SW上部の黒丸が見えない状態) この操作で μ PD4721 とは切離されます。

リセットICについて

MITSUMI PST591DMT より、ROHM BD45425G に変更されました。検出電圧 4.2V、遅延時間 50ms で共に基本仕様は同一ですが検出電圧ヒステリシスが異なります。詳細を下記に示します。下記より、電源電圧を5V±5%で使用している限り問題はありません。

	電源投入時リセット解除電圧	電源下降時リセット発生電圧	備考
PST591D	4.21V	4.20V	室温にて測定
BD45425G	4.43V	4.20V	室温にて測定

コネクタ、ソケットのお問い合わせ

本ボードは基板側にオムロン社 XG8Wシリーズの2. 54mmピッチ2列ピンヘッダが使用できます。

例:

CN2:ピンヘッダ オムロン XG8W-4031 対応ソケット例 オムロン XG4M-4030-T CN3:ピンヘッダ オムロン XG8W-5031 対応ソケット例 オムロン XG4M-5030-T CN7:ピンヘッダ オムロン XG8W-1631 対応ソケット例 オムロン XG4M-1630-T

オムロン社以外でも2.54mmピッチ2列ピンヘッダであれば使用可能です。個々のメーカーにつきましてはユーザー様でご検討下さい。

RS—232C、電源コネクタは日本航空電子社 (JAE)のIL-Gシリーズを使用しています。 バッテリーバックアップ用コネクタは日本圧着端子製造のB2B-EH-Aを使用しています。

各コネクタ形状の確認などは下記ホームページで可能です。

会社名	ホームページ
オムロン	http://www.omron.co.jp/ib-info/
日本航空電子	http://www.jae.co.jp
日本圧着端子製造	http://www.jst-mfg.com/

使用上のご注意

- 1) 環境の悪いところ(ノイズ、油、ほこり、塵、50℃以上の高温、零下)での使用はお止め下さい。
- 2) プログラムを外部RAMで動作させると8ビットバス幅、最短2ステートアクセス、内蔵フラッシュROM動作時は16ビットバス幅 1~2ステートアクセス動作です。よって同一プログラム、同一ステートで内蔵フラッシュROMの方が約2倍以上速く動作します。

イエローソフト社の当基板対応デバッカ「イエロースコープ」では内蔵ROM書き込みデバックが可能で、上記差異がほとんど生じないデバックが可能です。


お問い合わせ

H8S/2633 CPUボード についてのお問い合わせは以下にお願い致します。

(有) イエローソフト TEL 042-985-3118 FAX 042-985-3128

e-mail naka@yellowsoft.com

URL http://www.yellowsoft.com



Mechanical Figure (unit:mm)